

REVEGO POCKET UNO E DUO Montaggio, regolazione e smontaggio

La preproduzione in fabbrica consente un montaggio semplice in loco

La preproduzione dei pocket e dei frontali permette un montaggio rapido e preciso in cantiere. Tutto ciò rende il montaggio in loco estremamente facile ed efficiente. I nostri sistemi pocket sono facili da montare come un mobile a colonna stretto: installare, livellare e allineare (queste fasi sono molto importanti per un corretto funzionamento del meccanismo), fissare i pocket ai mobili e a muro (tramite le apposte squadrette in dotazione, vedi immagine), installare ante e portanti di scorrimento, regolare - fatto!

FISSAGGIO A MURO



REGOLAZIONI



Per facilitare l'installazione oltre alle istruzioni cartacee presenti all'interno del pocket, allegiamo i link per una immediata consultazione video utile per il montaggio e le relative regolazioni, tutto facilmente accessibile e intuitivo da usare.

[REVEGO UNO E DUO montaggio finale](#)

[REVEGO UNO montaggio finale](#)

[REVEGO DUO montaggio finale](#)

[REVEGO UNO regolazioni](#)

[REVEGO DUO regolazioni](#)